

Herkulit Strö läggnings instruktion (manuellt med strövagn)

1. Lagg ut underbetongen så plant och jämnt som möjligt. Observera att ett lägre "sätt-mått" i underbetongen ger en bättre vidhäftning och minskar färgskillnaderna.

2. När ytan är betredbar och "fotavtrycket" är ca 1 mm, skall Herkuliten appliceras. Genom att applicera så sent som möjligt, minskar risken för missfärgning.

3. Förskura ytan, innan applicering av Herkulit Strö, applicera därefter ut ca 2,5 kg per m² så jämnt som möjligt med strövagn. Låt sedan Herkuliten suga fukt från underbetongen och skura därefter in Herkuliten i ytan med skurskiva.

4. Efter andra skurningen appliceras de återstående ca 2,5 kg per m² så jämnt som möjligt med strövagn. Låt sedan Herkuliten suga fukt från underbetongen (Herkuliten skall genomfukta i mellan minimum 5 minuter och maximalt 15 minuter).

5. Efter det att Herkuliten har genomfuktat, skura med skurskiva, minst 5-6 gånger i båda riktningarna för bästa planhet och ytfinish. Använda Allen "composite" skurskiva, vid ljusare kulörer (se maskin program).

6. Slutligen skall ytan glättas med glättarblad minst 3-4 gånger i båda riktningarna.

7. Direkt efter sista glättningen, applicera Lithurin II Special (vatten baserat) åtgång 0,15 lit per m² alternativt Lindolit W krympspärr (vattenbaserad) med åtgången 0,07 liter m² (koncentrat) baserat på spädning med vatten 1:3 i kombination med vatten och plastfolie som påföres dagen efter gjutning.

Före golvet används, rekommenderar vi en städning och impregnering med Lindec's Betong Såpa i en kombiskurmaskin (skrubbar och våt dammsuger) med en svart skurnylon. Åtgång; 0,10 liter per m² (koncentrat) spädd med vatten 1:10. Vid daglig städning är åtgången 0,010 liter per m². Behandlingen ger en impregnering och ökar glansen.

Underbetong kvalit  rekommendationer n r h rdbetong str  anv nds;

Vid s ttm tt upp till 15, rekommenderas en C 28/35 betong.

Vid s tt m tt 15 eller mer, rekommenderas en C 30/37 betong.



AB Lindec vill l mna r tt information, teknisk beskrivning och l ggningsbeskrivning av sina produkter, men AB Lindec har ingen kontroll  ver hur produkten,  r blandad, och applicerad, eller under vilka omst ndigheter, AB Lindec kan d rf r aldrig h llas ansvarig. AB Lindec  r enbart ansvarig f r kvaliteten av produkten vid leverans tillf llet.

Hur kan en bättre och jämnare färg uppnås, när man arbetar med Herkulit Strö?

Det är viktigt att komma ihåg att underbetongen innehåller olika sorters ballast, cement, vatten och tillsatsmedel. Mer eller mindre kommer betongleveranserna att variera, detta kommer också påverka den slutliga resultatet. Det är svårt att styra detta till 100%, men nedan finner Ni några punkter som kan ge ett bättre resultat.

1. Se till att betongen är av god kvalitet. Lägre VCT och högre cement innehåll av god kvalitet kommer att minska eventuella problem.
2. Försök applicera Herkulit Strö så sent som möjligt.
3. Vid användning av plastfolie och vatten, se till att plasten ligger kvar under de första 7-14 dagarna samt att det täcker hela golvet under den tiden.
4. Undvik att gå på nylagd Herkulit med smutsiga skor. Detta är extra viktigt på ljusare färger (vit, gult, ljusgrått och beige).
5. Undvik skurskivor och glättarblad av sämre kvalitet, dessa kan avge brännmärken som förmörkar ytan. Använd "Allen Composite" skurskivor på ljusa kulörer. Se kapitel "Allen Compodisk" för mer information.
6. Handverktyg, skurskivor och glättarblad skall vara rena och fria från betongrester.
7. Vid arbete med bensin/diesel drivna maskiner, tanka inte på det nylagd betong.
8. Undvik alltför hård skurning och glättning, framför allt på ljusa golv.

Observera att eventuella färgskillnader inte påverkar kvalitén. Det är bara en kosmetisk skillnad och materialet kommer inte bli sämre eller svagare .

AB Lindec vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och lägningsbeskrivning av sina produkter, men AB Lindec har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, AB Lindec kan därför aldrig hållas ansvarig. AB Lindec är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.