



ЛИНОФОГ МИКС

Артикул 1834
Страница 1 (2)
[стр. 85]

СОСТАВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ И РЕМОНТА ТРЕЩИН

Материал Линофог Микс создан для удовлетворения промышленной потребности в безопасной и надёжной массе для заделки швов. Она способна выдерживать большие нагрузки на сжатие и обладает высокой эластичностью.

Линофог Микс - материал на полиуретановой основе, применяется в картриджах с использованием пистолета. Линофог Микс работает и при минусовых температурах до -50°C , однако во время нанесения он не должен вступать в контакт с водой, влагой или подвергаться действию низких температур. Линофог Микс обладает также хорошей устойчивостью к действию химикалий, о чём говорят нижеприводимые примеры.

Первоклассной и профессионально выполненной обработки пола не всегда достаточно для получения наилучшего результата. Во избежании образования трещин в бетонном полу всё более широкое распространение получает нарезка швов квадратами примерно 6x6 или 8x8 м. Не ранее чем через 3-6 месяцев производят чистку швов пылесосом, наносят праймер и заполняют их герметиком. После этого швы шлифуют шлифовальной машиной с помощью тонкой наждачной бумаги.



Линофог Микс может также с успехом использоваться для ремонта трещин и небольших повреждений.

Кислоты: 10%-ная серная кислота
50%-ная фосфорная кислота
50%-ная хромовая кислота

Щёлочи: 1%-ная каустическая сода
1%-ный раствор аммиака

Соли: NaCl
 Na_2CO_3
10%-ный раствор NaHCO_3

Животный: жир
протеин
кровь

Растительный: жир
протеин, сахар

Нефтепродукты: сырая нефть, лёгкие
керосин и машинное
масло (минеральное)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Время работы смеси - 10 минут!

1. Убедитесь, что в швах/трещинах нет пыли и влаги.
2. Установите вспененный шнур в шов на глубину около 15-20 мм (не используется при ремонте трещин).
3. С помощью небольшой кисточки нанесите Линопраймер на стенки трещины/шва. Одного литра Линопраймер должно быть достаточно на 200 м.п. шва при его ширине 4 мм и глубине 20 мм.
4. Дайте Линопраймеру высохнуть около 3 часов (при $+14-18^{\circ}\text{C}$). Линопраймер должен высохнуть перед нанесением Линофог Микс.
5. Перед применением Линофог Микс, картридж необходимо встряхивать в течении минимум 30 секунд!
6. Держа тубу вуртикально вверх, открутите колпачёк и установите вместо него смешивающий носик, который поставляется вместе с тубой.
7. Установите тубу в пистолет и, держа пистолет носиком немного вверх, выдавите воздух из тубы.
8. Убедитесь, что смесь, выходящая из носика однородная, в противном случае - встряхните тубу.
9. Заполните подготовленные швы с небольшим излишком. Дайте высохнуть около 1-2 часов (при $+14-18^{\circ}\text{C}$). Для того, что бы швы были заподлицо с полом, срежьте излишки материала шпателем, смоченным мыльным раствором.
10. Для получения более эстетичных швов, через 2-3 часа (при $+14-18^{\circ}\text{C}$), сошлифуйте швы мелкой наждачной бумагой до уровня пола.

Расход:

0,45 кг (0,300 + 0,150 кг) достаточно для заполнения 7 м шва, при ширине шва 4 мм и глубине 20 мм.

Защита при использовании материала:

Опасно! Обеспечьте хорошую вентиляцию. Защищайте лицо, глаза и руки. беречь от детей.

AB Lindec стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что AB Lindec не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же условий при применении, AB Lindec не может нести ответственность. AB Lindec несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.