



LINOF OG MIX

Art. No 1834
Sida 1 (2)
[sida 121]

FOG- OCH SPRICKLAGNINGSSYSTEM

Linofog Mix har tagits fram för att förse industrin med en säker och hållbar fogmassa. Den kännetecknas av en utomordentlig tryckstyrka och elasticitet.

Linofog Mix är baserad på polyuretan och appliceras lämpligast med en "mix tub" (fog pi stol). Linofog fungerar i minusgrader, ända ned till -50°C. Materialet får dock inte komma i kontakt med vatten och fukt eller låga temperaturer vid applicering. Dessutom har Linofog Mix en god kemikaliebeständighet, vilket tydligt framgår av förteckningen nedan.

En förstklassig och professionell gjutning av ett golv är inte alltid tillräcklig för att bästa möjliga resultat ska kunna erhållas. För att förhindra sprickor i betonggolv blir det därför allt vanligare att man sågar ut sprickanvisningar i kvadrater om ca 6 x 6 m eller 8 x 8 m, beroende på pelare etc. Efter tidigast 3-6 månader dammsugs, primas och fylls fogarna. Därefter slipas fogarna av med en slipmaskin.



Linofog Mix kan också användas till spricklagning och mindre skador.

Syra:	10 % svavelsyra 50 % fosforsyra 50 % kromsyra
Alkaliskt:	1 % kaustik soda 1 % ammoniak
Salt:	NaCl Na ₂ CO ₃ 10 % NaHCO ₃

Animaliskt :	fett protein blod
Vegetabiliskt:	fett protein socker
Olja:	råolja lättolja maskinolja lampfotogen (mineralisk)

LÄGGNINGSSINSTRUKTIONER

Öppentid mixrör, ca 10 minuter

1. Se till att fogarna/sprickorna är fria från damm och fukt.
2. Placera bottenlisten på ca 15-20 cm djup (behövs ej vid spricklagning).
3. Applicera Linoprimer med en liten pensel som passar i fogen/sprickan. 1 liter räcker till cirka 200 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.
4. Låt Linoprimeren torka i ca 3 timmar (vid +14-18°C). Primern skall vara torr före fogning.
5. Linofog Mix omskakas ordentlig i ca 30 sekunder före användning.
6. Håll tuberna med toppen uppåt, skruva av locket och skruva på mixröret.
7. Fixera tuberna i fognipistolen, håll pistol och tuber med mixröret uppåt och tryck ut luften ur tuberna.
8. Kontrollera att homogen blandning kommer ut annars tryck ut mer material tills blandning är homogen. Ifall blandningen inte blir homogen, skaka tuberna bättre före användning.
9. Fyll den primade fogen med råge, och ca 1-2 timmar (gäller vid 14-18°C) efter fogning, skär av överskottet av fogmassan i färdig golvnivå.
10. Vid estetiska krav, slipa av fogen med fint sandpapper ca 2-3 timmar efter fogning (gäller vid 14-18°C).

Åtgång:

0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) bör räcka till ca 7 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup.

Säkerhetsåtgärder vid applicering:

Fara! Sörj för god ventilation. Skydda ansikte, ögon och händer. Förhindra att barn kommer i kontakt med materialet.

AB Lindec strävar efter att lämna korrekt information beträffande tekniska frågor och hantering av sina produkter. Däremot, då AB Lindec inte har någon kontroll varken över hur produkterna blandas och hanteras eller över hur förhållandena är på byggplatsen, kan AB Lindec inte på något vis hållas ansvariga. AB Lindec kan endast ansvara för produkternas kvalitet vid leveranstillfället.